



## **Beiblatt zur Bedienungsanleitung Modell AW93**

### **Trockentraining**

Trockentraining muß ohne Pufferpatrone durchgeführt werden. Der Schlagbolzen ist so ausgelegt, daß die Schlagbolzenspitze nicht auf den Lauf auftrifft.

⇒ Zum Entspannen des Abzuges Verschuß zurückziehen, Abzug drücken und Verschuß nach vorne gleiten lassen.

Der Hahn kann so dem Verschuß folgen. Die Waffe ist entspannt.  
(Bedienungsanleitung beachten)

## **Supplement to the Operator's Manual Model AW93**

### **Dry-firing**

Dry-firing must be practised without buffer cartridge. The firing pin is layed out in a way that firing pin point does not hit the barrel.

⇒ For uncocking the trigger draw back the slide, press the trigger and make the slide go to the front.

So the hammer can follow the slide.

The pistol is uncocked.

(Observe the operating Manual)

## **Supplément pour le mode d'Emploi Modèle AW93**

### **Tir à vide**

Il faut practiquer le tir à vide sans car-touche tampon. Le percuteur est posé d'une manière que la pointe du percuteur ne touche pas le canon.

⇒ Pour désarmer la détente retirer la glissière, presser la détente et faire passer la glissière en avant.

Ainsi le chien peut suivre la glissière.

Le pistolet est désarmé.

(Respectez le mode d'emploi)